

RIWEGA HINGAVATE SEINAMEMBRAANIDE PAIGALDAMISE JUHISED

Rullige hingav seinamembraan seinal vertikaalselt ülalt alla lahti või horisontaalselt vasakult paremale, alustades alt üles. Puidust kandekonstruktsiooni korral kinnitatakse hingav seinamembraan klambritega ülekate alades; liimimise puhul mehaanilise kinnitamise asemel kasutage ühte järgmistest toodetest: USB SIL Riwega või USB Tape 2 AC BOLD Riwega. Kasutage USB SIL Riwega hingava seinamembraani kinnitamiseks seina alumisele osale. Et tagada liimi täiuslik pinnale kinnitumine, tuleb liimitud kohad pärast paigaldamist spetsiaalse rullikuga tugevalt kinni suruda.

ÜLEKATTED

Ülekatete puhul järgige hingavale seinamembraanile eelnevalt trükitud punktiirjoont. Kahe teibiribaga versioonide puhul kasutage ülekatete tihendamiseks USB Tape UV Riwega, USB Tape 1 PE Riwega või integreeritud topelt-akrüülteipi. Alternatiivina võite kasutada ka hermeetikuid nagu USB SIL Riwega või USB SIL BUTYL Riwega. Lõpu-/algusepaneeli ühendamise minimaalne ülekate on 20 cm. Et tagada liimi täiuslik pinnale kinnitumine, tuleb liimitud kohad pärast paigaldamist spetsiaalse rullikuga tugevalt kinni suruda.

KATKESTUSTE VÕI VÄLJAUATUVATE OSADE KATMINE

Hingava seinamembraani tihendamiseks sirgete servadega väljaulatuvate osade (aknad, korstnad jne) ümber tuleb kasutada spetsiaalset akrüül- (USB Tape 100 X Riwega või USB Tape 1 PE 150 X Riwega) või butüültooteid (USB Coll 150 X Riwega või AIR Coll 150 X Riwega).

Elemendi paigaldamiseks seina (näiteks aknad) tehke hingavale seinamembraanile X-kujulised sisselõiked. Kui element on paigaldatud, tuleb hingav seinamembraan elemendi küljele 10–15 cm üles pöörata ja kinnitada spetsiaalse akrüül- või butüülteibiga. Teipide paigaldamine algab alumisest küljest, kattes teibiga külje poolt alustades üle nurgad, seejärel kinnitada teibiga ülevalt. Seinamembraani ülejääk tuleb ära lõigata.

Hingava seinamembraani tihendamiseks torude ümber tuleb kasutada spetsiaalset tihendusmaterjali (Air Stop EPDM Riwega). Alternatiivina (kui kohalikud eeskirjad ja ehitusplatsi järelevaataja lubavad) võib kasutada akrüül- või butüülteipe (USB Tape 1 PE 100 X Riwega, USB Coll Flexi Riwega jne).

Et tagada liimi täiuslik pinnale kinnitumine, tuleb liimitud kohad pärast paigaldamist spetsiaalse rullikuga tugevalt kinni suruda.

DISTANTSLIISTU PAIGALDAMINE

Kasutage spetsiaalset naelte katteteipi (USB Tip Kont Riwega või USB Tip Kont DUO Riwega) hingava seinamembraani ja distantслиistu vahel.

Distantслиistude kinnituspunktid peavad olema kaetud naela kattelindiga (USB Tip Kont Riwega). Hingavat seinamembraani läbinud kinnituskruvide poolt tekitatud avade katmiseks peab naelte katteteipi olema paigaldatud mööda distantслиistu.



The best for roof and wall

R1

R2

R3

R4

R5

Naelte katteteip (ühepoolse liimikihiga USB Tip Kont Riwega) peab olema kinnitatud hingava seinakile peale. Kui naelte katteteip on kinnitatud otse distantssliistule, tuleb kasutada kahepoolse liimikihiga katteteipi (USB Tip Kont DUO Riwega)